*) bei mir

Seite 1 von 8

Neue Firmware-Zip (<u>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker</u>) aus dem Download-Ordner

🛓 Downloads 🔹 🍌	oRa_APRS_Tracker-m	ain.zip
in den Ordner*) entpacken		
Dokumente > Amateurfunk > _aaLoRa	_DO3MLA_CD2RXU	>
🛋 🖻 🛍 🛝 Sortieren * 🗮 Anzeig	en š	
Name	Änderungsdatum	Тур
_CA2RXU_Inst_neueFirmware+Wiki	26.01.2024 16:42	Dateiordner
LoRa_APRS_Tracker-main	27.01.2024 06:21	Dateiordner

Im entpackten Ordner im Ordner *LoRa_APRS_Tracker-main/src* nach dem Versionsdatum suchen (Datei *LoRa_APRS_Tracker.cpp*) und den Namen des Ordners entsprechend umbenennen/ergänzen.

Do	okumente > Amateurfunk >	aaLoRa_DO3MLA	_CD2RXU > Lo	oRa_APRS_Tracl	ker-main > src
	🖻 🛍 🛝 Sortieren	\equiv Anzeigen $$			
	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	<pre>#include <bluetoothserial.h> #include <onebutton.h></onebutton.h></bluetoothserial.h></pre>
	ax25_utils.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	6 KB	<pre>#include <tinygps++.h> #include <andwine b=""></andwine></tinygps++.h></pre>
	ax25_utils.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	2 KB	<pre>#include <logger.h></logger.h></pre>
*	ble_utils.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	5 KB	<pre>#include <wifi.h> #include <vector></vector></wifi.h></pre>
*	ble_utils.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	1 KB	<pre>#include "APRSPacketLib.h" #include "notification utils.h"</pre>
*	bluetooth_utils.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	5 KB	<pre>#include "bluetooth_utils.h" #include "keyboard utils.h"</pre>
*	bluetooth_utils.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	1 KB	<pre>#include "configuration.h"</pre>
*	bme_utils.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	7 KB	<pre>#include "station_utils.h" #include "button_utils.h"</pre>
*	bme_utils.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	1 KB	<pre>#include "pins_config.h" #include "power utils.h"</pre>
	button_utils.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	1 KB	<pre>#include "menu_utils.h" #include "long utils h"</pre>
	button_utils.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	1 KB	<pre>#include iora_utils.h #include "msg_utils.h"</pre>
Niki	configuration.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	7 KB	<pre>#include "gps_utils.h" #include "bme_utils.h"</pre>
thet	configuration.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	3 KB	<pre>#include "ble_utils.h" #include "display.h"</pre>
	custom_characters.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	9 KB	<pre>#include "SPIFFS.h" #include "SPIFFS.h"</pre>
	🖻 display.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	8 KB	#Include utils.n
	display.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	1 KB	Configuration Config; HardwareSerial neo6m gps(1);
	gps_utils.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	4 KB	TinyGPSPlus gps; #if Idefined(TTGO T Ream S3 SUBREME V3) && Idef
	gps_utils.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	1 KB	BluetoothSerial SerialBT;
	keyboard_utils.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	15 KB	<pre>#endif #if defined(TTG0_T_Beam_V0_7) defined(TTG0_T</pre>
	keyboard_utils.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	1 KB	<pre>defined(TTG0_T_Beam_V1_0_SX1268) defined(ESP defined(TTG0_T_Beam_S3_SUPREME_V3) defined(H</pre>
	LoRa_APRS_Tracker.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	8 KB	OneButton userButton = OneButton(BUTTO
	Iora_utils.cpp	27.01.2024 06:21	C++-Quelldatei	8 KB	#CIULI
	lora_utils.h	27.01.2024 06:21	C/C++ Header	1 KB	String versionDate = "2024.01.22";



Seite 2 von 8

Ich denke, Ricardo (CA2RXU) wird künftig auch für die Tracker-Firmware einen einfacheren Weg für die Installation/Konfiguration statt den Weg über VSC entwickeln, wie es bereits bei der iGate-Firmware geschehen ist.

Hier meine Zusammenfassung der Vorgehensweise mit Hilfe von VSC. Die englische Beschreibung findet sich auf der oben angegebenen GitHub-Seite.

Ordner mit neuer, entpackter Firmware (s.o.) in VSC öffnen.



Es erscheint:

Auf *tracker_config.json* klicken. Statt *platformio.ini* erscheint bei den geöffneten Editoren *tracker_config.json* data. Sie ist auch auf der rechten Bildschirm-Hälfte zu sehen und enthält noch viele Weste, die noch nicht angepasst sind, z.B. "callsign": "NOCAL -7".

×1 –	Datei Bearbeiten Auswahl Anzeigen Gehe zu $\cdots \leftarrow o$ 📗		$\mathcal P$ LoRa_APRS_Tracker-main_20240508
Ð	EXPLORER	🤯 PIO Home	{} tracker_config.json ×
	✓ GEÖFFNETE LDITOREN	data > {} trac	cker_config.json > [] beacons > { } 0
Q	🤯 PIO Home	1 🗸 {	
/-	× {} tracker_config.json data		"beacons": [
የօ	V LORA_APRS_TRACKER-MAIN_20240508		{
5	> .aithub		"callsign": "NOCALL-7",
~			symbol: [,
>		6	overlay: /,
~	> .vscode		"micE": "",
	∨ data		"comment": "",
Ш	🕴 tracker config.ison		"smartBeacon": {
	Notro		"active": true,
		11	"slowRate": 120,

Seite 3 von 8

Jetzt klickt man auf das **x** bei PIO Home, um diese Datei aus den Editoren zu entfernen, damit sie beim weiteren Vorgehen nicht stört.

Es ist nur noch der Editor mit der tracker_config.json data geöffnet.

Es gibt nun zwei Wege, die Daten einer früheren Version auf diese neue *tracker_config.json* zu übertragen:

Man hat vorher die alte Version markiert, kopiert und diese Kopie ausgedruckt oder man öffnet neben der neuen Version zusätzlich die alte in den Editoren. Nachfolgend die Beschreibung der zweiten Möglichkeit:

Über Datei/Datei öffnen wird die Vorgängerkonfigurationsdatei den geöffneten Editoren hinzugefügt.

×	Datei Bearbeiten Au:	swahl Anzeigen Gehe zu …	$\leftarrow \rightarrow$	LoRa_APRS_Tracker-main_20240508
¢	Neue Textdatei Neue Datei	STRG+N STRG+ALT+Windows+N		{} tracker_config.json × data > {} tracker config.json >
Q	Neues Fenster	STRG+UMSCHALTTASTE+N		1 {
	Datei öffnen	STRG+O		2 "beacons": [3 {
Lo So	Ordner öffnen	STRG+K STRG+O		4 "callsign": "NOCALL-7",
	A de stade service son p	-1-1 = ff		S Symbol : [,

🗙 Datei öffnen					ältere Firm	ware	
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	≐ > Dok	umente > Amateurfu	nk → _aaLoRa_D	O3MLA_CD2RXU >	LoRa_APRS_Tracker	-main202401	I26 → data
Organisieren 🔻 🛛 Ne	euer Ordner						
🔁 Katalog		Name		Änderungsdatum	Тур	Größe	
		tracker_config.jsor	n	09.05.2024 13:27	JSON-Quellda	3 KB	
	*	ältere, konfigur	rierte <i>tracke</i>	r_config.json			-

Seite 4 von 8

Diese hinzugefügte Datei erscheint jetzt mit Pfadangabe bei den Editoren. Rechts sieht man den Inhalt mit dem früher ausgefüllten Call "DD1GS-9".

Klickt man auf tracker_config.json data ist man wieder in der neuen Firmware.

A 1	Datei Bearbeiten Auswahl Anzeigen Gehe zu \cdots \leftarrow $ o$	P LoRa_APRS_Tracker-main_20240508
ζh	EXPLORER ····	tracker_config.json data × tracker_config.json D:\\LoRa_APRS_Tracker-main20240126\
	✓ GEÖFFNETE EDITOREN	data > {} tracker_config.json >
Q	× 1) tracker_config.json data	
<i>`</i>	tracker_config.json D:\Dokumente\Amateurfunk_aaLoRa_DO3MLA_CD2RXU\	2 "beacons": [
وع	V LORA_APRS_TRACKER-MAIN_20240508	3 {
Ó	> .github	svmbol": "[".
N	> .pio	6 "overlay": "/",
æ^	> .vscode	7 "micE": "",
	✓ data	8 "comment": "",

Klickt man nun auf das kleine Symbol "Editor rechts teilen", entsteht bei den Editoren eine Gruppe 2 mit *tracker_config.json* data

Mit Klick auf die Vorgängerdatei ändert sich der Inhalt der 1. Spalte auf der rechten Bildschirmhälfte. Die 1. Spalte enthält die Werte der Vorgängerversion. Diese werden nun sukzessiv in die 2. Spalte eingetragen. Man achte genau darauf, dass man keine Zeile vergisst. Wichtig sind z.B. "symbol" und die nachfolgenden Werte für smart beaconing ("smartBeacon").

Ich habe folgende 3 Konfigurationen für die unterschiedliche Verwendung des Trackers (PKW, Fahrrad, Fußgänger) bei mir eingetragen. Die Werte für smart beaconing sind teilweise experimentell ermittelt, bzw. habe ich von **Wolfgang DL1GWW** übernommen. Natürlich kann man sie durch weiteres Ausprobieren eventuell noch optimieren bzw. den eigenen individuellen Wünsche anpassen.

Seite 5 von 8

Hier meine persönlichen Eintragungen als Anregung: { "beacons": [{ "callsign": "DD1GS-9", SSID 9 für PKW "symbol": ">", "overlay": "/", "micE": "", Symbol PKW "comment": "Willi P29", "smartBeacon": { "active": true. "slowRate": 120, "slowSpeed": 10, "fastRate": 60, "fastSpeed": 70, "minTxDist": 100, "minDeltaBeacon": 8, "turnMinDeg": 10, "turnSlope": 80 } }, { "callsign": "DD1GS-8", SSID 8 für Fahrrad "symbol": "b", "overlay": "/", "micE": "" Symbol für Fahrrad "comment": "Willi P29", "smartBeacon": { "active": true, "slowRate": 120, "slowSpeed": 5, "fastRate": 20, "fastSpeed": 25, "minTxDist": 50, "minDeltaBeacon": 12, "turnMinDeg": 12, "turnSlope": 60 } }, { "callsign": "DD1GS-7", SSID 7 für Fußgänger "symbol": "[", "overlay": "/" "micE": "", Symbol für Fußgänger "comment": "Willi P29", "smartBeacon": { "active": true, "slowRate": 120, "slowSpeed": 2, "fastRate": 30, "fastSpeed": 5, "minTxDist": 20, "minDeltaBeacon": 20, "turnMinDeg": 3, "turnSlope": 40 } }],

"display": {		
"showSymbol": true,		
"ecoMode": false,		
"timeout": 4,		
"turn180" : false		
"other": {		
"simplifiedTrackerMode": false,		
"sendCommentAfterXBeacons"	": 10.	
"path": "WIDE1-1".	-,	
"nonSmartBeaconRate": 15.		
"rememberStationTime": 30.		
"maxDistanceToTracker": 30.		
"standingUpdateTime": 15.		
"sendAltitude": true.		
"sendBatteryInfo": false,		
"bluetoothType": 1,		
"bluetoothActive": true,		
"disableGPS": false		
}, 		
"WINIINK": { "password": "ABCDEE"		
"bme": {		
"active": false,		
"sendTelemetry": false,		
"heightCorrection": 0		
}, "notification":∫		
"ledTy": true		
"ledTyPin": 13		
"ledMessage": true		
"ledMessagePin" [.] 2		
"ledElashlight": false	Da ich LEDs für TX und MSG und	
"ledFlashlightPin": 14.	einen Buzzer eingebaut habe,	
"buzzerActive": true.	stehen hier viele Werte auf "true".	
"buzzerPinTone": 33.		
"buzzerPinVcc": 25,		
"bootUpBeep": true,		
"txBeep": true,		
"messageRxBeep": true,		
"stationBeep": true,		
"lowBatteryBeep": true		
}, "loro": (004.4444
	In dieser älteren Version vom 26.01.2	2024 steht
"aproadingEaster": 12	hier nur die Frequenz 433775000. In	der neueren
spreadingracion . 12, "signal Bandwidth": 125000	Version vom 08.05.2024 stenen nier 2	
signalbanuwium . 125000, "codingPoto/": 5	fur andere Lander/Regionen. Die rich	tige wird
"nowor": 20	automatisch ausgewahlt. Bitte die ar	ideren nicht
power . 20	loschen! Im Display erscheint Lora	a[EU].
"pttTrigger": {		
"active": false,		
"io_pin": 4,		
"preDelay": 0,		
"postDelay": 0,		
"reverse": false		
}		

}

},

Seite 7 von 8

Im Editor auf *tracker_config.json* klicken und speichern.

Ordner schließen. Damit ist in der neuen Firmware die Vorläufer-Konfiguration übertragen.

Wie diese konfigurierte Firmware mit VSC auf das Board übertragen wird, steht in den Anleitungen (WIKI) von CA2RXU bzw. hier in Kurzform:

Fertige Konfiguration flashen:

Wenn die Konfiguration vollständig ist,

erfolgt das Hochladen der Firmware und des Filesystems:

Klicke in der unteren Zeile auf den Pfeil nach rechts. Die Dateien werden kompiliert und auf das Board hochgeladen.

Ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen, kann das Filesystem hochgeladen werden:

Klicke dazu zuerst auf den "Ameisenkopf" und wähle dann "Upload Filesystem Image":

Sollte das nicht auf Anhieb funktionieren,

kontrolliere erst das ausgewählte Board 1 und

den COM-Port 2.

Wenn die Meldung kommt, dass der COM-Port nicht erkannt wird, hilft es, das USB-Kabel – eventuell mehrmals – aus- und wieder einzustecken.

Seite 8 von 8

1.3"-Display [von mir bei einem 2. Tracker verwendet – siehe auch "Hardware-Erweiterungen"]

Hinweis:

Am besten ein OLED mit eingebautem Pegelwandler (5V - 3, 3V) und nur 4 Pins verwenden. Dann hat man keine Probleme mit dem Anschluss an Arduinos, TTGO-Boards usw., die mit einem 5V-Pegel arbeiten.

Erstelle eine Kopie dieser konfigurierten neuen Version, nimm die OLED13-Änderungen in der Kopie vor und versieh den Ordnernamen mit "OLED13".

LoRa_APRS_Tracker-main_v20240122_OLED13 22.01.2024 22:30 Dateiordner

Änderungen sind in *src/display.cpp* vorzunehmen:

Damit hat man eine **spezielle** Version für das OLED 1.3" (mit den Anschlüssen: SDA, SCK, GND, VDD).

Um zu testen, ob alles korrekt ist, kann vor dem Flashen ein Build (Häkchen) erstellt werden. In jedem Fall muss vorher darauf geachtet werden, dass das richtige Board verwendet wird und statt "Auto" auch der richtige COM-Port eingestellt ist.

Falls beim Board noch "Default" steht, einfach draufklicken und in der sich oben öffnenden Auswahl die "ttgo-t-beam-v1_2" auswählen. Entsprechendes gilt für den Port. Der richtige Port (hier COM4) wird erst oben angezeigt, wenn der Tracker an USB angeschlossen ist:

l
Auto
COM1 Kommunikationsanschluss (COM1) ACPI\PNP0501\0
COM5 Standardmäßgige Seriell-über-Bluetooth-Verbindung (COM5) BTHENUM\{00001101-0000-1000-8
COM6 Standardmäßgige Seriell-über-Bluetooth-Verbindung (COM6) BTHENUM\{00001101-0000-1000-8
COM4 USB-Enhanced-SERIAL CH9102 (COM4) USB VID:PID=1A86:55D4 SER=56B6003007 LOCATION=1-3
Custom

Ob die aktuellste Version auch verwendet wurde, ist hier **src/LoRa_APRS_Tracker.cpp** zu finden (oder beim Booten zu sehen):

LoRa_APRS_Tracker.cpp 37 String versionDate = "2024.01.22";

I2C Serial Data Line - SDA 2C Serial Clock Line - SCK Ground - GND