Seite 1 von 20

Noch aktueller als der Web Flasher für das iGate ist der Web Flasher für den LoRa-Tracker. Auch beim Flashen der Tracker-Firmware ist kein Visual Studio Code (VSC) wie bisher erforderlich. Man ruft mit dem Edge oder mit Google Chrome die entsprechende Github-Seite auf:

https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker

Weiter unten findet man den Link zum Web Flasher bzw. hier ist der direkte Link:

https://richonguzman.github.io/lora-tracker-web-flasher/installer.html

Es werden Installationen für viele Boards angeboten und man hat sofort die neueste Firmware-Version. Hier will ich etwas ausführlicher das Prozedere darstellen.

Der Web Flasher:

Startet man den Flasher nicht mit Google Chrome oder Edge, kommt ein roter Warnhinweis, dass der Flasher nur damit funktioniert. Ich habe ihn mit Edge aufgerufen.

CA2RXU LORA APRS TRACKER - W Board (environment)	EB FLASH	ER
T-Beam V1.2	Mein Board	~
Firmware version		·
V2.0.3 (25 October 2024)		~
Type First flash or Factory reset (web_factory.bin)		Über diesen Link kommt man sofort auf das Config Wiki
Tracker Config Wiki LoRa APRS iGa	te WebFlasher	
ESP32S3/S2 Boards: push USER/BOOT + RESET buttor	ns for entering Fla	shing process
RAK WisBlock 4631: Github Link will be open for download	ing .uf2 file and fl	ashing instructions
© 2024 CA2RXU + SQ2CI	PA	

Hier habe ich bereits mein Tracker-Board "T-Beam V1.2" ausgewählt. Das Flashen der Firmware auf das Tracker-Board läuft entsprechend wie beim iGate-Board.

Die Liste aller angebotenen Boards ist in der Zwischenzeit auch hier bereits sehr umfangreich. "Firmware version" und "Type" belässt man so, wie es vorgegeben ist. (Außer man will bewusst eine ältere Version installieren.)

Der Tracker muss per USB (Micro-USB-Stecker für das Board) an den PC angeschlossen sein.

Mit Klick auf den grünen Button "FLASH FIRMWARE" kann's losgehen.

Willi Ott (DD1GS) * 14.11.2024

Seite 2 von 20

[Hinweis: Die nachfolgenden Bilder stammen von einem Windows11–PC. Als WLAN-Adapter wurde ein einfacher Edimax verwendet. Bei Verwendung eines Notebooks ist das mit dem eingebauten WLAN-Adapter etwas einfacher.]

Als Erstes erscheint:

Kommunika	tionsanschluss	s (COM1)	
USB Single S	Serial (COM4)	- Gekoppelt	

Der hier vorgeschlagene COM4 ist der richtige zum Verbinden. Es kann auch ein anderer COM-Port sein. Windows macht das automatisch.

Jetzt beginnt die eigentliche Installation der Firmware:



Ich habe mich hier entschieden, den gesamten Flash-Speicher zu löschen ("Erase device"):



Seite 3 von 20





Nun müsste das Board neu booten und auf dem Display die Anzeige erscheinen, dass über die IP **192.168.4.1** der **WiFiAP LoRaTracker-AP** zur Web-Konfiguration angesprochen werden kann.



Dieser AP kann jetzt nur noch per WLAN (z.B. PC mit einem WLAN-Adapter) angesprochen werden. Bei einem Notebook ist der schon aktiviert, sofern dieses nicht an einem LAN-Kabel am Router hängt. Die bisherige Stromversorgung über das USB-Kabel *kann* man jetzt durch ein 5V-Netzteil ersetzten. Geeignet ist dazu z.B. ein Ladekabel für ein Tablet, allerdings nur mit einem Micro-USB-Anschluss.

In der Taskleiste rechts unten kann man den WLAN-Adapter einschalten.

DEU	다. 다. 다.	07:58 11.11.2024

(Hier ist noch das Symbol für den aktivierten LAN-Anschluss zu sehen.)

Seite 4 von 20

Mit einem Klick auf das WLAN-Symbol wird das WLAN aktiviert. Nach mehreren Sekunden wird die Aktivierung angezeigt, das Feld wird blau und kurz danach auch das mit dem Pfeil (>) nach rechts.



Mit einem Klick auf > sieht man die vorhanden möglichen Verbindungen (APs).



Mit diesem **LoRaTracker-AP** muss man sich jetzt verbinden, um die Web-Konfiguration aufrufen zu können.

Man klickt darauf und das Menü zum Verbinden erscheint.

Seite 5 von 20

← WLAN	← WLAN	← WLAN
 LoRaTracker-AP 2 Offen Über dieses Netzwerk gesendete Informationen sind möglicherweise für andere Benutzer sichtbar. Automatisch verbinden 	LoRaTracker-AP Gesichert Netzwerkanforderungen werden überprüft Abbrechen	CoRaTracker-AP (1) Kein Internet, gesichert Trennen WLAN-125002
WLAN-125002	a wlan-125002	
Mehr WLAN-Einstellungen	Mehr WLAN-Einstellungen	Mehr WLAN-Einstellungen

Jetzt kann man mit dem Browser diesen AP ansprechen und die Konfiguration durchführen. Dazu gibt man die Adresse **"192.168.4.1**" ein. Es erscheint die Konfigurations-Oberfläche.

Datei	Bearbeiten Ansicht Neuer Tab	Chronik Lesezeichen Extras H × OLoRa	jilfe Tracker Software – Ricardo	× +					16:36:32 Shawtay, 12. Hormadow 2024		-	ť	3	× ~
~	\rightarrow C	0 👌 192.168.4.1					× 12	Q Suchen		\bigtriangledown	۲	0	එ	=
		CA2RXU'	's LoRa Tracker	Configuratio	n Update OTA	Backup 🕶	Device 👻 Recei	ved packets	Save					
		2	(ণৃ) Beacons Add your personal	1)	Callsign NOCALL-7	Symbol	l Overlay	Mic-E						

Diese wurde hier noch nicht bearbeitet, das Callsign ist noch **NOCALL-7**. Nun füllt man die entsprechenden Felder aus bzw. aktiviert die gewünschten Funktionen. Dazu folgt auf den nächsten Seiten die Original-Konfigurationsanleitung von Ricardo Guzman CA2RXU, allerdings mit Word 365 ins Deutsche übersetzt.

Wichtig:

- Hat man alles individuell eingetragen bzw. aktiviert, muss die gesamte Konfiguration mit save in den Speicher geflashed werden.
- Am besten macht man sofort über den Menü-Punkt "Backup" eine Sicherung (Download) der Konfiguration.
- Der Tracker bootet anschließend und am Display erscheint nach 2 Minuten (2 Minuten sind lang! hi) die Anzeige, dass er sich jetzt im normalen Tracker-Modus befindet.



Die WLAN-Verbindung zum WiFiAP muss aber getrennt sein (einfach WLAN ausschalten).

• Wenn man erneut in den Konfigurationsmodus wechseln will, drückt man 3-mal schnell die USER-Taste (mittlere Taste) und startet so WifiAP für die Konfiguration. Die WLAN-Verbindung zum WiFiAP muss natürlich vorher wieder hergestellt sein.

Seite 6 von 20

• Einmal kurz drücken, um von der Zeile "Turn Tracker OFF" in die Zeile "Config. WiFi AP" zu kommen. Dann länger drücken bis "Starting WiFi AP" erscheint.



- Achtung! Nicht vergessen: der WiFiAP muss über WLAN verbunden sein.
- Jetzt hat man wieder Zugang zur Konfiguration.



🛇 192.168.4.1				🕺 🖒	Q Suchen	
CA2RXU's LoRa Tracker	Configuration	n Update OTA	Backup 🔻 Device	 Received 	d packets	Save
(የף) Beacons Add your personal configuration for each	1)	Callsign DD1GS-7	Symbol [Overlay /	Mic-E	

Hier ist die mit WORD 365 übersetzte Original-Anleitung von Ricardo Guzman CA2RXU zur Tracker-Konfiguration. An manchen Stellen ist die Übersetzung etwas ungenau, aber entscheidend sind die Erläuterungen zu den einzelnen Punkten.

Im Anschluss zeige ich dann meine Einstellungen.

02. Konfiguration des WebUI Trackers

Ricardo Guzman (Richonguzman) hat diese Seite bearbeitet 29. Okt. 2024 · <u>17 Überarbeitungen</u> Wenn der Tracker neu startet, startet er einen WiFiAP namens *LoRaTracker-AP"*.

Verbinden Sie sich damit (mit Telefon oder PC) und verwenden Sie das Passwort "1234567890", um die Verbindung abzuschließen.

Gehen Sie nun in den Webbrowser und schreiben *Sie 192.168.4.1* und Sie gelangen auf die *WebUI Tracker-Konfigurationsseite*. Diese IP wird auch auf dem OLED-Bildschirm des Tracker-Boards angezeigt.

HINWEIS: Verwenden Sie Google Chrome zum Bearbeiten und Speichern der Informationen (einige/andere Webbrowser sind dafür nicht zuverlässig)

HINWEIS2: Um wieder in den **Config WiFiAP-Modus zu gelangen**, drücken Sie 3 Mal die USER-Taste und wählen Sie den Config WifiAP-Modus, der Tracker wird neu gestartet und Sie können weitere bearbeiten.

HINWEIS3: WiFiAP hält 2 Minuten, wenn kein Client verbunden ist, und startet im normalen Tracker-Modus neu. Dies dient dazu, zu vermeiden, dass Sie für immer im WiFiAP-Modus bleiben, wenn die Tasten versehentlich gedrückt werden.

Top-Menü.

- Konfiguration "Button": Gibt die Konfiguration zurück, wenn andere Fenster verwendet werden.
- **Backup "Button":** Laden Sie eine. json Datei mit der Konfiguration der Platine herunter oder stellen Sie das Laden einer. json Datei in iGate mit vorab gespeicherten Informationen wieder her, um das erneute Laden der Konfiguration zu beschleunigen.
- Gerät "Taste": ermöglicht das Zurücksetzen der Platine.
- **Save "Button":** Speichern Sie alle Konfigurationen von dieser Webseite auf dem Board und starten Sie neu.

Seite 8 von 20

Beacons-Konfiguration.

((•)) Beacons Add your personal configuration for each Callsign of Tracker Station.	1)	Callsign NOCALL-7 Comment	Symbol [Overlay /	Mic-E
		Smart Beacon Smart Beacon Setting Human/Runner (Sl	Active ow Speed)	GPS Ec	o Mode
	2)	Callsign NOCALL-7 Comment	Symbol	Overlay /	Mic-E
		Smart Beacon Smart Beacon Setting Car/Motorcycle (Fa	Active ast Speed)	GPS Ec	o Mode
	3)	Callsign NOCALL-7 Comment	Symbol b	Overlay /	Mic-E
		Smart Beacon Smart Beacon Setting Bicycle (Mid Spee	Active d)	GPS Ec	o Mode

Tun Sie dies für die 3 verfügbaren Beacons:

- **Rufzeichen-SSID, Symbol, Overlay**: Ändern Sie alle Rufzeichen von "NOCALL-7" auf Ihr Rufzeichen und Ihre SSID. Sie können 3 verschiedene Rufzeichen+SSID oder die gleichen Rufzeichen mit unterschiedlichen SSIDs oder sogar das gleiche Rufzeichen+SSID verwenden und nur Symbole und smartBeacon-Daten ändern. Sobald es in Betrieb ist, wechseln Sie mit den Tasten von einem Profil zum anderen, so dass es das Beacon je nach Nutzung und Geschwindigkeit mit unterschiedlichen Parametern steuert.
- Mic-E: Fügen Sie es hinzu, wenn Sie Mic-E gps-codierte APRS-Pakete senden möchten. Standardmäßig ist das leere "" leer, aber wenn Sie die 3 Mic-E Message Type Identifikation hinzufügen, wird die Mic-E-Codierung gesendet. Mic-E-Codierungen sind z. B. "111" Off Duty, "110" on Route. Weitere Informationen: <u>http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF</u> (Seite 45).
- **Kommentar**: Text, der jedes Mal gesendet wird, wenn Sie ein Beacon senden. Wenn dies nicht notwendig ist, lassen Sie es bitte leer (""), da dies das LoRa-Paket verkürzt und den Erfolg des Abhörens erhöht und weniger Zeit in RF verbraucht.
- **SmartBeaconActive** : Es berechnet die Zeit zwischen den Leuchtfeuern als Produkt aus Geschwindigkeit, Kurs, Zeit, Entfernung und Winkel Ihrer Bewegung. Wenn "false" ausgewählt ist, wird "nonSmartBeaconRate" als Zeit zwischen den Beacons verwendet.

Seite 9 von 20

- SmartBeaconSettings: Es werden bereits alle benötigten Werte für jede Geschwindigkeit des sich bewegenden Trackers/der Station eingestellt:
 - o 0 für Gehen / Laufen.
 - 1 für die Fahrradgeschwindigkeit.
 - o 2 für sich schneller bewegende Stationen: Auto, Motorräder usw.
- **GPS EcoMode**: experimenteller Prozess, der GPS während einer variablen Zeit (gemäß den SmartBeacon-Werten) ausschaltet, um weniger Strom auf dem Tracker zu verbrauchen.

Configuration der Static	onen.				
Station Config	Simplifi	ed Tracker Mode	(Only Gps	s Beacon Tx)	
Aditional Configuration.	Send Comme	ent After X Beaco	ns	Path	
	10	GPS Be	eacons	WIDE1-1	
	Fixed Beacor	n Rate		Standing U	pdate Time
	15	‡ m	inutes	15	minutes
	💽 Send A	ltitude (Instead of \	/elocity+0	Course)	
	Disable	GPS (For non mov	ing Statio	ns/TNC)	

- Vereinfachter Tracker-Modus: wurde für Benutzer erstellt, die nur GPS-Pakete senden und NICHT das Menü des Trackers verwenden möchten. Der Standardwert ist false.
- Kommentar nach X Beacons senden: Der Tracker kann an jedem Beacon einen Kommentar senden, aber mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass der Kommentartext erst nach einer bestimmten Anzahl von Beacons gesendet wird. Der Standardwert ist 10. Das bedeutet, dass erst nach 10 Beacons der "Kommentar"-Text zum GPS-Beacon-Paket hinzugefügt und übertragen wird.
- Pfad: WIDE1-1 wird als Standardpfad zum Senden von Beacons und Nachrichten verwendet.
- **Feste Beacon-Rate**: Wenn **"Smart Beacon"** auf dem aktuell aktiven *Rufzeichen nicht aktiv ist*, ist dies die Zeit in Minuten, zu der jeder Beacon mit einer festen Rate gesendet wird. Der Standardwert ist 15(min).
- **Standing Update Time**: Zeit in Minuten, die der Tracker wartet, um ein Beacon zu senden, wenn sich der Tracker nicht bewegt hat. Der Standardwert ist 15(min).
- Höhe senden: Wenn true, sendet der Tracker Höhe + Kurs in den codierten GPS-Daten, wenn false, sendet der Tracker Geschwindigkeit + Kurs. Denken Sie daran, dass APRS die Geschwindigkeit automatisch berechnet, auch wenn Höhe + Kurs gesendet werden. Der Standardwert ist true.
- **GPS deaktivieren**: true schaltet das GPS des Boards aus, wenn der Tracker mit dem GPS des Telefons über Bluetooth verwendet wird oder wenn ein LoRa32-Board verwendet wird, an das kein GPS-Modul angeschlossen ist. Der Standardwert ist false.

Seite 10 von 20

Display	Show Symbol D	rawing	EcoMode	
OLED screen				Un
configuration	Remember Station Ti	me	Display Timeout	
oomigaration	30	minutes	4	seconds
	 Turn 180° 	minutes		3000

- **Symbolzeichnung anzeigen**: Zum Anzeigen des Symbols auf dem Bildschirm anstelle des Buchstaben/Zeichens des Symbols.
- **EcoMode** : Zum Ausschalten des Bildschirms nach der "Timeout"-Zeit, um weniger Strom zu verbrauchen. Wenn Sie die Benutzertaste drücken, wird der Bildschirm für eine Weile eingeschaltet.
- **Timeout**: Zeit, zu der der Bildschirm eingeschaltet bleibt, wenn "ecoMode" auf true gesetzt ist.
- **Turn180**: Zum Drehen des Bildschirms um 180 Grad bei bestimmten Trackern.

LORA member to macht your ards posible	1)	Frequency 433775000	Spreading Factor 12	Coding Rate 5
quencies, SF, CR4.	2)	Frequency 434855000	Spreading Factor 9	Coding Rate 7
	3)	Frequency 439912500	Spreading Factor 12	Coding Rate 5

• Frequency, SpreadingFactor, CodingRate sollten so belassen werden, wie sie sind, es sei denn, Ihr Land muss dies ändern, um es gemäß seinen HF-Regeln zu verwenden. HINWEIS: Sie können diejenige, die der Tracker als Standard anzeigt, im *Menü>Konfiguration>Frequenz ändern* im Tracker-Menü ändern. Dadurch wird die aktuelle Frequenz gespeichert und nach dem Neustart wird der ausgewählte Wert gespeichert.

Wx Telemetrie.		
((•)) Wx Telemetry Define Wx Telemetry (Wx Data will only be sended when Station doesn't move	Activate Wx Send Wx Tel	t Telemetry Requires a BME/BMP280, BME680 or Si7021 sensor emetry in GPS Beacon
for at least 15 min)		Celsius
	0.0	

• **Wx-Telemetrie aktivieren**: true ermöglicht die Anzeige der Wx-Daten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck) auf dem Oled-Bildschirm. Der Standardwert ist false. Wenn beim

Booten des Trackers kein Wx-Modul erstellt wird, wird standardmäßig die Info "nicht aktiv" angezeigt.

- **Telemetrie senden**: true ermöglicht die Übertragung von Wx-Daten an APRS-IS-Server und wird als Telemetrie angezeigt. Der Standardwert ist false. Um Telemetriedaten zu senden, benötigen Sie sowohl "active": true als auch "sendTelemetry":true. Bitte beachten Sie, dass dies nur funktioniert, wenn sich der Tracker 15 Minuten lang nicht bewegt. Es wird ein kurzzeitiges anderes Symbol für APRS-IS-Server verwendet, um das Beacon-Paket als Wx-Daten zu verarbeiten.
- **Temperaturkorrektur**: 0 Anzahl der Meter, die Sie beim Messen der Höhe für bestimmte Orte ändern möchten. Der Standardwert ist 0.

Bluetooth.		
🛢 BlueTooth	Enable bluetooth	
BT Classic or BLE Configuration.	Bluetooth Type	
	BT Classic	

- Aktivieren Sie Bluetooh : Dies aktiviert Bluetooth f
 ür die Auswahl des Bluetooth-Typs.
 Bluetooth-Typ: W
 ählen Sie zwischen allen verf
 ügbaren Modi, in denen Sie Ihr Telefon
 über
 - BT mit dem Tracker verbinden möchten.

Batterie.

BATTERY	Send Battery Vo	/oltage in GPS Beacon				
BATTERY Information on	Send as Encoded Telemetry					
GPS Beacon Configuration	Force Sending Voltage Info on every GPS Beacon					
	Monitor Battery Voltage readings to p to protect Battery	y Voltage and power-off/sleep if low power-off/sleep				
	2.9	2.9 Volts				

- Senden Sie die Batteriespannung in GPS-Beacon: Fügen Sie dem Kommentar eines GPS-Beacon-Pakets die Batteriespannung hinzu (Human read info)
- Als codierte Telemetrie senden: Wenn "Batteriespannung in GPS-Beacon senden " aktiv ist, wird die Batteriespannung in die Telemetrie kodiert, damit APRS-IS sie verarbeiten kann.
- Force Sending Voltage Info in every GPS Beacon: Da Sie auswählen können, dass Kommentare einmal pro X GPS-Beacon-Pakete gesendet werden, können Sie damit erzwingen, dass an jedem GPS-Beacon die Spannungstelemetrie gesendet wird (nicht empfohlen, es sei denn, es ist wirklich notwendig).
- **Batteriespannung überwachen**: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Spannung der Batterie überprüft und wenn sie niedriger als die Ruhespannung der Batterie ist, wird sie ausgeschaltet, um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden.
- **Battery Sleep Voltage**: Spannung, bei der sich der Tracker ausschaltet/in den Ruhezustand versetzt, um die Batterie zu schützen.

Seite 12 von 20

W NOTIFICATIONS	Tx Led Active		Messsage Rx L	ed Active	
•	Pin used for Tx Led		Pin used for Message Rx Led		
	13	Pin	2	Pin	
	Buzzer Active		Flashlight Pin Active		
	Buzzer Tone Pin		Pin used for Flashlig	ht Pin	
	33	Pin	14	Pin	
	Buzzer Vcc Pin				
	25	Pin			
	Boot Up Beep				
	💿 Тх Веер				
	Message Rx Beep				
	Station Rx Beep				
	Low Battery Beep				
	Shutdown Beep				

(Dies geschieht durch Hinzufügen eines YL44-Summermoduls und von LEDs zur io_pins des Trackers, um visuelle und akustische Benachrichtigungen hinzuzufügen.)

- Led Tx Active: true blinkt die Tx-LED, wenn ein LoRa-Paket übertragen wird. Der Standardwert ist false.
- Led Message Active: true blinkt Message-LED, wenn eine Nachricht empfangen wird. Der Standardwert ist false.
- Led Tx Pin: io_pin Stelle, an der der Tx-Led (+) Pin angeschlossen werden soll. Der Standardwert ist io_13. Verwenden Sie einen 470-Ohm-Widerstand in Reihe mit der LED, wenn Sie eine difuminaste LED verwenden, oder 10K, wenn Sie eine ultrahelle LED verwenden.
- **LED-Nachrichten-Pin**: io_pin, an der der Nachrichten-LED-Pin (+) angeschlossen werden soll. Der Standardwert ist io_2. Verwenden Sie einen 470-Ohm-Widerstand in Reihe mit der LED, wenn Sie eine difuminaste LED verwenden, oder 10K, wenn Sie eine ultrahelle LED verwenden.
- **Buzzer Active**: true dient zur Aktivierung von akustischen Benachrichtigungen mit dem YL44-Modul. Der Standardwert ist false.
- **Summer-Pin-Ton**: io_pin, an der der I/O-Pin des YL44-Moduls angeschlossen werden soll. Der Standardwert ist io_33.
- **Summer-Pin Vcc**: io_pin, an der der VCC-Pin des YL44-Moduls angeschlossen werden soll. Der Standardwert ist io_25.
- **Taschenlampen-Pin aktiv**: true bedeutet, dass der Taschenlampen-Pin als Taschenlampe ein- und ausgeschaltet werden kann.
- **Taschenlampen-Pin**: io_pin zum Anschließen der Taschenlampe-Led (+). Der Standardwert ist io_14. Verwenden Sie einen Widerstand von 470 Ohm oder sogar niedriger für mehr Licht.
- **Boot Up Beep**: true aktiviert die Summerbenachrichtigung beim Booten des Trackers. Der Standardwert ist false.
- **Tx Beep**: true aktiviert die Summer-Benachrichtigung bei der LoRa-Paketübertragung. Der Standardwert ist false.

Benachrichtigungen (LED + Summer).

Seite 13 von 20

- **Message Rx Beep**: true aktiviert die Summer-Benachrichtigung bei erhaltener LoRa-Nachricht. Der Standardwert ist false.
- **Station Rx Beep**: true aktiviert die Summerbenachrichtigung, wenn ein anderes GPS-Paket der LoRa-Station empfangen wird (Tracker oder iGate/Digi). Der Standardwert ist false.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand: true aktiviert die Summerbenachrichtigung, wenn die Batterie weniger als 20 % beträgt. Der Standardwert ist false. Wenn es unter 5 % liegt, summt es zweimal.
- **Shutdown Beep**: true aktiviert die Summerbenachrichtigung, wenn der Tracker ausgeschaltet ist/in den Ruhezustand versetzt wird.

PTT-Auslöser.

ᡐ PTT Trigger	PTT Active Pin used for external Amp trigger				
	4	F	Pin		
	Time to enabl	e trigger before Tx			
	0	milisecon	lds		
	Time to disab	le trigger after Tx			
	0	milisecon	lds		
	PTT in F	Reverse Mode			

(wird für externe Endstufen verwendet, um die Leistung in Tx zu erhöhen).

- **PTT Active**: true ermöglicht die folgenden Konfigurationen. Der Standardwert ist false.
- PTT "io pin": Pin-Nummer, an der der Auslöser angeschlossen ist. Der Standardwert ist 4.
- Zeit bis zur Aktivierung des Auslösers vor Tx (PTT vor Verzögerung): Anzahl der Millisekunden, die gewartet werden soll, bevor "io_pin" aktiviert und gesendet wird. Der Standardwert ist 0.
- Zeit zum Deaktivieren des Triggers nach Tx (PTT nach Verzögerung): Anzahl der Millisekunden, die nach der Übertragung gewartet werden soll, um "io_pin" auszuschalten. Der Standardwert ist 0.
- **PTT im Reverse-Modus**: Einige Trigger benötigen "io_pin", um HIGH oder LOW zu starten. Passen Sie sich Ihren Bedürfnissen an.

Winlink	
🛎 Winlink	Password
Add your password to access Winlink.	•••••
Passwort: Geb es nicht in einer	en Sie das <i>Winlink-Passwort ein</i> , das normalerweise 6 Zeichen lang ist, sofern [·] Winlink-App geändert wird.

Seite 14 von 20

WLAN-AP	
🚔 WiFi AP	Password
Add your password to	•••••
decess with AL	
• Passwort: Pas	swort zur Eingabe in WiFiAP, das von Tracker erstellt wurde, um konfiguriert zu

 Passwort: Passwort zur Eingabe in WIFIAP, das von Tracker erstellt wurde, um konfiguriert zu werden. Der Standardwert ist 1234567890. HINWEIS: Um erneut zum WifiAP-Konfigurationsprozess zu gelangen, drücken Sie 3-mal schnell die USER-Taste und wählen Sie Config WiFiAP. Der Tracker wird neu gestartet und beginnt von vorne.

Denken Sie daran, die "SAVE"-Taste zu drücken, um alle Konfigurationsänderungen auf dem Board zu speichern. Es wird neu gestartet, alle gespeicherten Einstellungen geladen und das Board funktioniert wieder als regulärer Tracker.

Wenn Sie wieder in den Konfigurationsmodus wechseln müssen, drücken Sie 3-mal schnell die USER-Taste und starten Sie WifiAP für die Webkonfiguration erneut. (Die WLAN-Verbindung zum AP muss natürlich hergestellt sein.)

Seite 15 von 20

Hier folgt **meine** Konfiguration, die natürlich an einigen Stellen an die eigenen Daten anzupassen ist. Diese individuellen Stellen habe ich markiert und teilweise kommentiert. Die anderen Einstellungen kann man nach den eigenen Wünschen anpassen.

XU	s LoRa Tracke	r	
((†))	Beacons		
Add	l your personal cont	figuration for each Callsign of Tracker Station.	
1)	Callsign DD1GS-7	Eigenes Call eintragen	
Sym [bol	Overlay /	
Mic	-E		
	Comment	Eventuell eigenen Kommentar eintragen	
GPS	Smart Be Smart Be Smart Beacon Se	eacon Active	
GPS	Eco Mode Smart Beacon Se Human/Runi	eacon Active etting ner (Slow Spec	
GPS	Callsign DD1GS-9	eacon Active etting ner (Slow Spec	
GPS 2) Sym	Callsign DD1GS-9	eacon Active etting ner (Slow Spec Eigenes Call eintragen	
GPS 2) Sym > Mic	Callsign DD1GS-9	eacon Active etting ner (Slow Spec	
GPS 2) Sym Nic	Callsign DD1GS-9 abol Comment Will P29	eacon Active etting ner (Slow Spec Eigenes Call eintragen Overlay / Eventuell eigenen Kommentar eintragen	
GPS 2) Sym Nic	Callsign DD1GS-9 bol Comment Will P29	eacon Active Eigenes Call eintragen Overlay 7 Eventuell eigenen Kommentar eintragen Eacon Active	
GPS 2) Sym Mic GPS	Callsign DD1GS-9 Comment Willi P29 Comment Willi P29 Comment Beacon Se Comment Co	eacon Active etting mer (Slow Spec Eigenes Call eintragen Overlay / Eventuell eigenen Kommentar eintragen eacon Active	
GPS 2) Sym Mic GPS	Smart Beacon Se Smart Beacon Se Human/Rum Callsign DD1GS-9 bol -E Comment Willi P29 Smart Beacon Se Eco Mode	eacon Active etting ner (Slow Spec Eigenes Call eintragen Overlay / Eventuell eigenen Kommentar eintragen eacon Active etting	

Seite 16 von 20

Syn b	lodi	Overlay /			
Mic	-E				
	Comment Willi P29	Eventuell eig	enen Kommentar e	eintragen	
	Smart B	eacon Active			
GPS	Eco Mode				
	Smart Beacon S	etting			
	Bicycle (Mid	Speed)			
Adi Ser	Bicycle (Mid Station Confi tional Configuration Simplified Trad	Speed) g n. ker Mode (Only Gps er X Beacons GPS Beacons	s Beacon Tx) Path WIDE1-1		
Adi Ser 1 Fixe	Bicycle (Mid Station Confi tional Configuratio Simplified Trad nd Comment Afte 0	Speed) g n. ker Mode (Only Gps er X Beacons GPS Beacons	Beacon Tx) Path WIDE1-1 Standing Upd	late Time	

Seite 17 von 20

DLED screen co	nfiguration. mboi Drawir	ng	Ecomode V	n
Remember Sta	ation Time		Display Timeout	

🔳 LoRa

¢

Remember to macht your boards posible Frequencies, SF, CR4.

Frequency 433775000		0	
eading Factor	0	Coding Rate 5	0
Frequency 434855000		0	
eading Factor	0	Coding Rate 7	0
Frequency 439912500		0	
eading Factor	0	Coding Rate 5	0
	Frequency 433775000 eading Factor Frequency 434855000 eading Factor Frequency 439912500 eading Factor	Frequency 433775000 eading Factor Frequency 434855000 eading Factor Frequency 439912500 eading Factor	Frequency 433775000 C eading Factor Coding Rate 5 Frequency 434855000 C eading Factor Coding Rate 7 Frequency 439912500 C eading Factor Coding Rate 5

(()) Wx Telemetry

Define Wx Telemetry (Wx Data will only be sended when Station doesn't move for at least 15 min)

- Activate Wx Telemetry Requires a BME/BMP280, BME680 or Si7021 sensor
- Send Wx Telemetry in GPS Beacon

Seite 18 von 20

Temperature Correction	n					
0.0 Cels	ius					
BlueTooth BT Classic or BLE Configur Enable bluetooth	ation.	Um	n Messages über d	ein Smarthone z	u sen	den.
Bluetooth Type						
BLE for Android						
BATTERY BATTERY Information on G Send Battery Volt	iPS Beaco age in G	n Config PS Beac	uration con			
Send as Encoded	Telemet	ry (CDC D	1		
Force Sending Vo	litage ini	to on ev	ery GPS Beacor	1		
Monitor Battery \	/oltage a	and pow	er-off/sleep if l	ow		
Voltage readings to po to protect Battery	wer-off/	sleep				
2,9	0	Volts				
	5	Da ic habe	h entsprechende , sind diese Dinge	Hardware (LEDs jeweils aktiviert.	:/Buzz	er) verbaut
Tx Led Active			C Messsa	ige Rx Led Act	ive	
Pin used for Tx Led			Pin used for	Message Rx Le	ed	
13	¢	Pin	2		0	Pin
C Buzzer Active			Flashlig	ght Pin Active		

Seite 19 von 20

Buzzer Tone Pin			Pin used for Flas	hlight Pin	
33	\circ	Pin	14	0	Pin
Buzzer Vcc Pin					
25	0	Pin			
🔵 Boot Up Beep					
🔵 Тх Веер					
🔼 Message Rx Beep					
Station Rx Beep					
🔵 Low Battery Beep					
C Shutdown Roon					

👽 PTT Trigger

PTT Active

Pin used for external Amp trigger

e trigge	er
milised	onds
	e trigge milisec

Time to disable trigger after Tx

0	\$	miliseconds
U	Y	miliseconds

PTT in Reverse Mode

Seite 20 von 20



📸 WiFi AP

Add your password to access WiFi AP. Password

1234567890

ttgo-t-beam

-DRADIOLIB_EXCLUDE_CC1101=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_NRF24=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_RF69=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_SX1231=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_SX1233=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_SI443X=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_RFM2X=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_AFSK=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_BELL=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_HELLSCHREIBER=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_MORSE=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_RTTY=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_SSTV=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_AX25=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_DIRECT_RECEIVE=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_BELL=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_PAGER=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_FSK4=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_BELL=1,-DRADIOLIB_EXCLUDE_LORAWAN=1,-DTTGO_T_Beam_V1_2,-DHAS_SX1278,-DHAS_AXP2101,-DHAS_BT_CLASSIC,-DHAS_GPS_CTRL Version date: 2024.10.25

Build date: 2024-10-25 19:34:48 UTC

© 2023-24 CA2RXU: LoRa APRS Tracker Firmware. © 2024 SQ2CPA & CD3EAP: Settings Page.

Support this project



- Hat man alles individuell eingetragen bzw. aktiviert, muss die gesamte Konfiguration mit Save in den Speicher geflashed werden.
- Am besten macht man sofort über den Menü-Punkt "Backup" eine Sicherung (Download) der Konfiguration.
- Siehe auch Seite 5!