

Auf Bedienungshinweise ist zu achten:

DMR-Relais **DBØYCC** Cham, **DBØYCF** Furth i. Wald und nicht zuletzt **DBØYC** am Kreuzhaus.

Amateurfunk ist ein Experimentalfunkdienst, so auch dieses Relais. Es können sich jederzeit Parameter, Technik und Anwendungen ändern oder pausieren. Ich bitte daher um Verständnis, wenn mal nicht alles rund läuft. Störungsmeldungen etc. bitte immer direkt an den Relaisverantwortlichen **DG5RBB, DG9RF, DL6MDX** (call@dark.de) senden.

Versorgungsbereich

Das Relais **DBØYCC** befindet sich im Süd-Osten, das Relais **DBØYCF** im Westen der Stadt und versorgt den Stadtbereich und das >Nahe< Umland mit Digital-Funk im DMR Brandmeister Netz. Die Relais verstehen sich als Ergänzung zum nächsten Relais **DBØYC** am Kreuzhaus mit dem es sich im Cluster Verbund im TS 2 über die TG 8 befindet .

Benutzung:

Aufgrund häufiger Fehlbedienung !! ist zu Beachten:

Die TG8 nicht mit der **TG 26387** (Cluster TG) verwechseln !!

Die Relais **DBØYC, DBØYCC** und **DBØYCF** befinden sich im Clusterverbund CHAM der auf diesen Relais über die TG 8 im TS2 zu erreichen ist. Die (Cluster TG) 26387 ist auf diesen Relais NICHT zu verwenden.

Funkt man auf einem anderen Relais das **nicht** dem Cluster Cham angehört bzw. mit einem Simplex Hotspot ist die **Mirror TG 26387** zu verwenden um in den Cluster Cham zu gelangen.

Die TG 9 auf einem Hotspot ist sinnlos da diese nur sehr kleine Reichweiten haben.

Daher wird Empfohlen die TG 9 auf Relais zu verwenden.

Audio Tests über die Papageifunktion mit Privatcall 262997, Dynamisch gebuchte TG´s können und sollen im **Zeitschlitz 1** verwendet und bei Nichtbenutzung mit kurzem Senden in die TG 4000 gelöscht werden. Timeout (**Quasselsperre**) nach **180 sec.** (gilt auch für Übertragungen aus dem Netz)
Dynamische gebuchte Talkgruppen werden bei nicht aktiver Teilnahme nach 10 Minuten getrennt.
(Es ist nicht erwünscht nicht statische Talkgruppen durch regelmäßiges Drücken offen zu halten)

Zeitschlitz 1 :>>> (zur Verwendung dynamisch Gebuchter Sprechgruppen)

Kann und soll Dynamisch mit beliebigen Sprechgruppen (TG´s) belegt werden. Der Benutzer kann selbst entscheiden welche Talkgroups er hier temporär aufschalten möchte. Dies können zb (TG 262, 2628, 262xy, 232, etc) oder QSO via Privatcall sein.

Zeitschlitz 2 :>>> (vorzugsweise Verwendung im Lokalbetrieb)

Dient **Primär** der **Lokalen** und **Regionalen** Kommunikation und sollte nur mit den Sprechgruppen TG 9 und TG 8 verwendet werden. Die TG 8 ist mit dem >Cluster Cham< verbunden.

Dynamische Sprechgruppen sollten im Zeitschlitz 2 vermieden werden, da das Relais während dem Betrieb in einer solchen Sprechgruppe Lokal/Regional nicht mehr erreichbar ist. **Auf Zeitschlitz 2 bitte nur die statischen TGs verwenden.** Ziel ist es, die Lokale und Regionale Kommunikation jederzeit zu ermöglichen. Die Statische TG`s 262058 **DBØYCF**, 262057 **DBØYCC** sowie 262894 **DBØYC** dient dazu, aus der Ferne gezielt die Relais anzusprechen. Eine Weiterleitung der TG 9 ins Netz findet **NICHT** statt.